

KULUÇKA MAKİNASI KULLANIM KILAVUZU

Makinayı prize takmadan önce üstteki su bidonu doldurulur. Arka kapı açılır nem nozülü gizlenir makinanın fişi prize takılır.

Kırmızı-1-0 anahtarı açılır. On - Off anahtarı “On” konumuna getirilir. Raflar düz konuma gelince anahtar “Off” konumuna getirilir. Yumurtaların sivri ucu aşağı gelecek şekilde doldurulur. Yine On- Off anahtarı “On” konumuna getirilir. Raflar yatınca tekrar “Off” konumuna getirilir. Kapısı kapatılır ve yumurta yükleme tarihi atılır.

Isı – Nem yükseltme ve ya düşürme;

Set’ e 1 defa basılır aşağı – yukarı düşmelerle ayarlanır 1 saniye beklenir kendisi kaydeder.